

EKSTRALYS

ekstralys.no

Gare Næringspark 4 – 4521 Lindesnes

9777 8000 ekstralys@ekstralys.no



Koblingskjema for Lumen universal bryter

Lumen universal bryter er designet for å kunne være 100% universal. Den er enkel å montere, og kan brukes på alle typer kjøretøy og utstyr.

Funksjoner for Pin:

- **Kobber pin:** Jording til bryter. (Input, Negativ -)
- **Midtre pin:** Styrestrømsignal. 12 volt (Output, Positiv +)
- **Sølv pin:** Pluss strøm (Input, Positiv +)

Hvordan koble Lumen universal bryter :

- **Kobber pin:** Kobles til (-) på batteri eller på relè (pin 85)
- **Midtre pin:** Sender ut strøm til ønsket lampe (12v +)
- **Sølv pin:** Her skal bryteren få strøm inn i fra strømkilde (12v +)

[Ønsker du komplett relesett tykk her](#)



TIP!

Newer vehicles are some times equipped with canbus controlled lights, meaning you will require a canbus module to connect the relay to a high beam signal. A CanM8 canbus module will solve this problem.

Supplied switch with relay harness.

