



Koblingskjema for Lumen bryter 14981 og 14982


Den er enkel å montere, og kan brukes på nærmest alle typer kjøretøy. Passer også original utsparinger på enkelte biler.

Funksjoner for ledningene:

- **Rød leder:** Her skal det strøm fra batteri (Anbefaler og sette inn sikring) (Positiv +)
- **Grønn leder:** Aktiverer bryter på toppen, og gir strøm til rele (Positiv +)
- **Gul leder:** Aktiverer blått lys i konstant (Positiv +)
- **Sort leder:** Jording til lampen (Jord -)
- **Hvit leder:** Aktiverer blått lys når bryter er aktivert (Jord -)

Hvordan koble Lumen bryter:

- **Rød leder:** Denne lendingen skal ha strøm i fra batteri (Via sikring)
- **Grønn leder:** Aktiverer bryter på toppen, og gir strøm til rele (Positiv +)
- **Gul leder:** Kobles til tenningstrøm, slik at lys aktiveres når tenning er på (Positiv +)
- **Sort leder:** kobles direkte til jord, enten i chassiset til kjøretøyet eller fra strømkilden (Jord -)
- **Hvit leder:** kobles direkte til jord, enten i chassiset til kjøretøyet eller fra strømkilden (Jord -)



RED wire: POSITIVE IN
GREEN wire: RELAY COIL
YELLOW wire: DASH LIGHTS
BLACK wire: NEG. Symbol
WHITE wire: NEG...for ON